

# Dodatek k návodu na obsluhu

na  
Soustrojí  
CLASSIC 17-55 E  
a  
CLASSIC 39 E – 13



---

PRESS-HAMMER s.r.o.  
5.května 8 (Veselá), 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika  
Tel./fax: +420 326 782 088  
E-mail: [info@press-hammer.cz](mailto:info@press-hammer.cz)  
[www.press-hammer.cz](http://www.press-hammer.cz)

## Základní části soustrojí

Soustrojí CLASSIC E (E – 13) je sestaveno z těchto základních částí:

- Základní stroj
- Electromotor
- Základová deska
- Řemenice a řemeny
- Kryt řemenice
- Silentbloky



### Upozornění!

Soustrojí CLASSIC E není standardně vybaven tlakovým spínačem, pojišťovacím ventilem ani kabelem s vidlicí pro zapojení. Záruka 24 měsíců je podmíněna zapojením zařízení firmou, která má autorizaci firmy PRESS-HAMMER s.r.o. nebo přímo výrobcem.



### POZOR!

**Zařízení neprovozujte samostatně bez pojišťovacího ventilu a tlakového spínače!**



### Poznámka

Ostatní zásady ohledně obsluhy zařízení se řídí dle „Návodu na obsluhu“ pro pístové řemenem hnané kompresory CLASSIC